



# Virox™/MC 5

## Concentré nettoyant et désinfectant pour surfaces

Nettoyant désinfectant en une seule étape basé sur la technologie exclusive brevetée de peroxyde d'hydrogène accéléré, qui permet des performances de nettoyage rapide et efficace.

### Caractéristiques et Avantages

- Désinfecte en 5 minutes au taux de dilution de 1:16
- Procure un assainissement à large spectre sur des surfaces dures en 30 secondes
- Prouvé efficace contre le poliovirus, souche Sabin type 1 (ATCC VR 192), permet une allégation générale d'effet virucide contre la plupart des virus avec et sans enveloppe
- Tue les Norovirus, MRSA et VRE en 5 minutes
- Respectueux de l'environnement; sans COV ni parfum ou NPE ajouté
- Les ingrédients actifs se décomposent en oxygène et en eau après utilisation

### Applications

- S'utilise comme produit nettoyant et désinfectant sur les surfaces dures



**Virox™/MC 5****Concentré nettoyant et désinfectant pour surfaces****Mode d'emploi****Instructions en désinfectant**

- Diluer du produit concentré au taux de 1:16.
- Désinfecte les articles, l'équipement et les surfaces dures non poreuses et non critiques en contact avec la peau intacte comme la surface externe des appareils d'hémodialyse, les stéthoscopes, les comptoirs, etc.
- Appliquer sur la surface avec chiffon ou serviette jetable. S'assurer que la surface reste humide pendant au moins 5 minutes à 20° C.
- Nettoyage et désinfection de surfaces avec sang ou fluides corporels pouvant porter le VIH : Le port de gants est obligatoire. Enlever le plus gros du sang ou du fluide corporel avec des matériaux absorbants. Nettoyage de zone contaminée : Appliquer sur la surface de la solution à taux de dilution de 1:16, la laisser tremper 30 secondes, essuyer. Désinfection de zone contaminée : Appliquer de la solution à 1:16 sur la surface, maintenir la surface humide pendant 5 minutes. Essuyer la surface ou la rincer.

**Assainissement à large spectre (99.999%) sur surfaces environnementales**

- Diluer du produit concentré au taux de 1:64 ou 1:128.
- Appliquer de la solution sur la surface, la maintenir humide pendant 30 secondes. Essuyer. Un rinçage n'est pas nécessaire, sauf pour les surfaces de contact qui nécessitent un rinçage à l'eau potable.

Données techniques	Virox™/MC 5
DIN	02239828
Couleur	Liquide incolore
pH	0,5–1,0 (Concentré) 1,5–2,0 (Dilution d'usage)
Parfum	Caractéristique
Durée de conservation	2 ans (Concentré), 28 jours (Dilution d'usage)

Produit	Contenance	Dilution	Code produit	
Virox™/MC 5	2 bouteilles J-Fill® de 2,5 L / 84,5 oz.	1:16	2963741	🇨🇦
Virox™/MC 5	4 conteneurs de 3.78 L / 1 U.S. gallon	1:16, 1:64, 1:128	101103735	🇨🇦

**Manipulation sûre**

Veillez vous assurer que vos employés lisent et comprennent l'étiquette du produit et la fiche de sécurité du produit avant de l'utiliser. L'étiquette contient le mode d'emploi, et l'étiquette et la fiche de sécurité du produit contiennent les signaux de danger, les mises en garde et les procédures en matière de premiers secours. Les fiches de sécurité du produit sont disponibles en ligne sur [www.diversey.com](http://www.diversey.com) ou en appelant le 888 352 2249. Un usage inapproprié ou une dilution peuvent endommager les surfaces et présenter des risques sanitaires et physiques équivalant à ceux du concentré.

Accelerated Hydrogen Peroxide® et Design sont des marques déposées de Diversey, Inc.

[www.diversey.com](http://www.diversey.com)

© 2020 Diversey, Inc. Tous droits réservés. PSS30227F (20/070)